

NOTA TÉCNICA Nº 014

CUBRECARTER

Se autoriza a prolongar el cubrecárter en su zona posterior central, con el único objeto de proteger el soporte antipar de motor.

Dicha prolongación no podrá ser a todo lo ancho del cubrecárter, sino solo en su parte central para proteger el citado soporte.